

Schemat podłączenia ASTdim



UWAGA
Przed włączeniem zasilania należy prawidłowo podłączyć anteny
GSM i GPS