

Schemat podłączenia ASTdim BT



UWAGA

Przed włączeniem zasilania należy prawidłowo podłączyć anteny

GSM i GPS